

ANC1



Descripción

El módulo Anunciador (ANC1) es un visualizador de estado que se conecta al bus de cuatro cables de la central como un módulo autónomo o acoplado al teclado. Configure el ANC1 para visualizar el estado de hasta ocho particiones, de las zonas 1 a 48 o de las zonas 49 a 96.

Especificaciones técnicas

Voltaje de Entrada: Típico 11-16Vdc

Compatibilidad: Cualquier central Digiplex (DGP-48) o DigiplexNE (DGP-NE96) y WinLoad V2.10 o superior