



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- **Material del cuerpo:** acero.
- **Código:** abrir y cerrar con código de 3-8 dígitos y huella dactilar
- **Indicador:** 3 luces indicadoras (verde, roja y amarilla), indican abierto, batería baja y advertencia.
- **Sistema de trabajo:** consta de dos perillas para abrir y cerrar con un sistema de solenoide.
- **Tornillo:** pernos de bloqueo unidireccional (2 pernos de 20 mm).
- **Botón de reinicio:** cambie el código fácilmente con el botón de reinicio
- **Llave de anulación:** viene 2 llaves de anulación para uso de emergencia.
- **Batería:** funciona con 4 baterías AA de 1,5V.
- **Fijación:** orificios pretaladrados en la parte inferior y posterior (fijaciones incluidas).

DIMENSIONES

- Dimensiones externas: (H)250mm x (W)350mm x (D)250mm
- Dimensiones internas: (H)244mm x (W)344mm x (D)190mm



TRES MANERAS DE ABRIR LA CAJA FUERTE





ACCESORIOS QUE VIENEN DENTRO LA CAJA



