


CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Ideal para guardar objetos de valor u objetos personales de forma segura, los oculta de la vista de forma que solo tú puedes saber dónde están o acceder a los objetos de valor.
- Puedes almacenar dinero, joyas, tarjetas, pasaportes, monedas y otros artículos.
- De papel verdadero, libros reales que se pueden integrar perfectamente y pasar desapercibidos en la biblioteca.
- Diseño de libro con compartimento secreto, ideal para el hogar, la oficina, la escuela, viajes, vehículos recreativos, etc.


[COMPRAR EN AMAZON](#)

DIMENSIONES DEL LIBRO

- Tamaño de la zona de almacenamiento interno: **3,6 x 9,4 x 16,5 cm.**
- Tamaño del libro completo: **5 x 15,2 x 22 cm.**



FRONTAL



LADO



ESPALDA




CERRADURA DE COMBINACION

Cerradura de combinación, bloqueo de tres dígitos digitales, código inicial 000.

- Mantenga los diales a "000" y gire el botón redondo a la posición "desbloquear", luego abra la caja fuerte del libro.
- Mueve la ranura de bloqueo de A a B para restablecer la contraseña.
- Ajusta los diales en tu contraseña, asegúrate de que todos los números están en el centro de la esfera.
- Vuelve a colocar la ranur en posición cerrada (de B a A).



Utilice dos dedos (pulgar e índice) para girar a la derecha de la ranura de bloqueo de "A"



Luego gira a "B", asegúrate de moverlo. La dirección de la flecha.



**DEMOSTRACION
EQUIVOCADA: NO utilizar un
dedo.**