

Controle de dispositivos

Control de dispositivos

1. Abra a página de controle de luz. Se estiver desligada, apenas a função "Programação" será exibida abaixo. Quando acender, a função completa será exibida no final da página, como mostrado na Figura 1;
2. Clique em "Cor" para ajustar manualmente o brilho e a temperatura de cor da luz, como exibido na Figura 2;
3. Clique em "Cena" para escolher o modo de iluminação entre diferentes cenas, como exibido na Figura 3

1. Abra a página de controle de luz. Si está desactivada, solo se mostrará la función "Programación". Cuando se enciende, la función completa se mostrará al final de la página, en figura 1;
2. Haga clic en "Color" para ajustar manualmente el brillo y la temperatura de color de la luz, como se muestra en la Figura 2;
3. Haga clic en "Escena" para elegir el modo de iluminación entre diferentes escenas, como se muestra en la Figura 3




8

Configurações de Agenda "Programação"

Preferencias de la agenda "Programación"

Na página de agenda, você pode adicionar diversas agendas e períodos de ciclo. Este recurso é parecido com um alarme. Ele pode te acordar de manhã e te acompanhar para dormir à noite para usufruir de um estilo de vida saudável.

En la página de agenda, puede añadir varias agendas y periodos de ciclo. Esta característica es similar a una alarma. Puede despertarte en la mañana y acompañarte a dormir por la noche para disfrutar de un estilo de vida saludable.



9

Mais

Más



Clique em "...", no canto superior direito da página de Controle da luz para entrar na página "Mais".

1. Compartilhamento de Dispositivo: Insira o número de Telefone ou e-mail que foi registrado no G.Smart para compartilhar os dispositivos com amigos e família;
2. Informação do Dispositivo: Aqui você pode consultar: ID do dispositivo, força do sinal Wifi, endereço IP, endereço Mac e fuso horário do dispositivo;
3. Criar Grupo: A página irá automaticamente exibir o dispositivo adicionado com o mesmo modelo após clicar, diferentes modelos não podem ser criados em um grupo.
4. Enviar Feedback: Se o dispositivo encontrar qualquer problema, você pode enviar aqui;
5. Verificar Atualizações de Firmware: você pode verificar se o firmware precisa ser atualizado
6. Remover o Dispositivo: Se o dispositivo não estiver mais em uso ou estiver off-line, você pode clicar para remover e adicionar novamente.

Haga clic en "... en la esquina superior derecha de la página de Control de luz para entrar en la página "More"

1. Compartir dispositivos: Introduzca el número de teléfono registrado en "G.Smart" para compartir dispositivos con amigos y familiares:

10


2. Información del Dispositivo: Aquí usted puede consultar: ID del dispositivo, fuerza de la señal Wifi, dirección IP, dirección Mac y zona horaria del dispositivo;
3. Crear un Grupo: La página mostrará automáticamente el dispositivo añadido con la misma plantilla después de hacer clic, no se pueden crear diferentes plantillas en un grupo.
4. Enviar comentarios: Si el dispositivo encuentra algún problema, puede enviar aquí;
5. Comprobar actualizaciones de firmware: puede comprobar si el firmware necesita ser actualizado
6. Eliminar el Dispositivo: Si el dispositivo ya no está en uso o está fuera de línea, puede hacer clic para eliminar y añadir de nuevo.

Criar Grupo

Crear un Grupo:

Clique em "Criar Grupo", dispositivos que foram adicionados e têm o mesmo número de modelo, serão exibidos na página. Após selecionar os dispositivos que deseja criar um grupo, clique em "Confirmar" no canto superior direito para salvar o nome do grupo.

Haga clic en "Crear grupo", los dispositivos que se hayan agregado y tengan el mismo número de modelo aparecerán en la página. Después de seleccionar los dispositivos que desea crear un grupo, haga clic en "Confirmar" en la esquina superior derecha para guardar el nombre del grupo.




11

Compartilhamento do Dispositivo

Compartir dispositivo

Clique em "Add", insira o número de telefone ou e-mail que quiser compartilhar, em seguida clique em "Confirmar" para concluir o compartilhamento. Observação: Você deve registrar o G.Smart para o compartilhamento ser feito com sucesso.

Haga clic en "Crear grupo", los dispositivos que se hayan agregado y tengan el mismo número de modelo aparecerán en la página. Después de seleccionar los dispositivos que desea crear un grupo, haga clic en "Confirmar" en la esquina superior derecha para guardar el nombre del grupo.



12

LÂMPADA SMART

LAMPARA SMART

INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUÇÕES DE USO



Preparação para uso

Preparación para uso

1. Ligue a lâmpada e verifique se o telefone está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz;
2. Baixe e abra o app: Pesquise por "G.Smart" na App Store ou escaneie o QR código no pacote/manual para baixar e instalar o app; Clique em "Registrar" para registrar, caso esteja baixando pela primeira vez. Se já possui uma conta, clique no botão "Entrar"

1. Conecte la lámpara y asegúrese de que el teléfono está conectado a la red Wi-Fi de 2,4 Ghz;
2. Descargar y abrir la aplicación: Busca "G.Smart" en la App Store o Escanea el código QR en el paquete/manual para descargar e instalar la aplicación: Haga clic en "Register" para registrarse si está descargando por primera vez. Si ya tiene una cuenta, haga clic en el botón "Iniciar sesión"



1

Configuração da Rede do Dispositivo

Configuración de la red del dispositivo

1. Abra o app G.Smart, na página de "Dispositivos" e clique em "+" no canto superior direito;
2. Selecione "Iluminação" na página de lista de dispositivos;
3. Há dois modos de configuração: modo EZ e modo AP


1. Abra la aplicación G.Smart, en la página de "Dispositivos" y haga clic en "+" en la esquina superior derecha;
2. Seleccione "Dispositivos de Luz" en la página de lista de dispositivos;
3. Hay dos modos de configuración: modo EZ y modo AP

1- Modo EZ

Cerifique-se que a luz esteja piscando rapidamente (duas vezes por segundo), que indica que o dispositivo está em modo de configuração, que possibilita a conexão. Aperte a lâmpada 3 vezes (liga-desliga-liga-desliga-liga), permaneça em estado aberto, até que a luz pisque rapidamente. Clique em "Confirme se a luz está piscando rapidamente" para iniciar a configuração.

Asegúrese de que la luz esté parpadeando rápidamente (dos veces por segundo), lo que indica que el dispositivo está en modo de configuración, lo que posibilita la conexión.

Pulse la lámpara 3 veces (encendido, apagado, encendido, apagado, encendido), permanezca abierto hasta que la luz parpadee rápidamente. Haga clic en "Confirme se a luz parpadea rápidamente" para iniciar la configuración.




2

1- Modo AP

Clique em "Modo AP", no canto superior direito. Depois da luz de indicação piscar lentamente, clique no botão de confirmação na página para conectar a uma rede 2.4G. Clique em "Conectar agora". Para conectar o ponto a internet do dispositivo "G.Smart XXXX"

Haga clic en "Mode AP", en la esquina superior derecha. Después de que la luz de indicación parpadee lentamente, haga clic en el botón de confirmación en la página para conectarse a una red 2.4G. Haga clic en "Conectar Ahora"

Para conectarse al punto de acceso a Internet del dispositivo "G.Smart_xxxx".



3

1- Modo Easy

Ligue o Bluetooth do seu celular. Adicione o dispositivo e troque o nome dele. Entre com sua conta G.Smart e adicione o dispositivo. Coloque a senha do Wi-Fi e conecte-se. Certifique-se que seu roteador, mobile e dispositivo estão o mais próximo possível. A primeira vez que for conectar, certifique-se que a luz está piscando rapidamente. Por favor, siga o passo 2 abaixo para finalizar as configurações.

Encienda el Bluetooth de su teléfono. Agregue el dispositivo y cambie su nombre. Inicie sesión con su cuenta G.Smart y agregue el dispositivo. Ingrese la contraseña de Wi-Fi y conéctese. Asegúrese de que su enrutador, móvil y dispositivo estén lo más cerca posible.

La primera vez que se conecte, asegúrese de que la luz parpadee rápidamente. Siga el paso 2 a continuación para completar la configuración.

Passo 1/2 ligue a energia, confirme se a luz da lâmpada está piscando rapidamente (2 vezes por segundo).


Paso 1/2 encienda la alimentación, confirme que la luz de la lámpara parpadea rápidamente (2 veces por segundo).



4


Há duas maneiras de fazer o contato com a lâmpada, um é o Auto Easy e o outro o Auto Scan.

Hay dos formas de hacer contacto con la lámpara, una es Auto Easy y la otra es Auto Scan.



5

Auto Scan



Configurado com sucesso

6

Definições de Acesso à Rede



Configuración del acceso a la red

1. Insira a senha WIFI, tenha atenção para conectar ao ambiente de rede 2.4G, o app temporariamente não suporta a rede 5G.

1. Introduzca la contraseña WIFI, tenga cuidado para conectar al ambiente de red 2.4G, la aplicación temporalmente no soporta la red 5G.

2. Você pode visualizar a lâmpada na página de "Dispositivos" após realizar as definições com sucesso.

2. Usted puede ver la lámpara en la página de "Dispositivos" después de realizar la configuración con éxito.



7